

南島原市 防災ラジオ 取扱ガイド

1 電源を差し込みます

必ず付属の AC アダプターを
差したまま使用して下さい。

※付属品以外のアダプターを使用すると故障する恐れがあります。
アルカリ乾電池のみの稼働は2日程度、待機で1週間程度です。



2 電池を入れます(推奨)

※停電時の場合などのために
電池をセットしておくことをおすすめします。

「アルカリ乾電池」(単3)を4本入れます。



※電池の残量は、液晶画面でご確認いただけます。
液漏れ防止のため、電池は必ず1年で交換して下さい



3 スイッチを入れます

「電源ボタン」を押すと、ラジオ電源の
「入・切」ができます。
つまみで音量の調整ができます。



4 受信できることを必ず確認します

アンテナを伸ばし、自局ボタンを押してエフエムしまばらが
受信できることを確認してください。

5 緊急信号受信時のラジオ

緊急信号を受信したラジオは自動的に電源が入ります。
最大音量で緊急放送をお伝えします。

▼緊急放送が終了しない場合

自動的に電源が入ったラジオが、自動的に切れない場合は「確認・照明ボタン」を押すと止まります。



6 試験電波が放送されます

毎日お昼の12時に試験電波が放送されます。(自動的に電源が入ります)
放送終了後も放送が終了しない場合、「確認・照明ボタン」を押してください。

防災ラジオに関するお問い合わせ先

南島原市総務部防災課
TEL : 0957-73-6622