

よくある質問（防災ラジオ）

これまでに寄せられた質問で、特に多かったものをお知らせします。

問) 停電の時に防災ラジオが鳴らないのでは…？

答) もしもの停電に備えて、防災ラジオにあらかじめ乾電池を入れておくか、いつでも入れられるように防災ラジオの近くに乾電池を準備しておいてください。乾電池は、単3型が4本必要です。

コンセントに差したまま乾電池を入れておいても、乾電池は劣化しますので、最低でも1年に1回は、乾電池の交換をお願いします。

問) 防災ラジオが起動して、お知らせ（時報チャイム）が放送されたが、電源が切れない時があるのですが…？

答) 防災ラジオの情報は、FM電波に乗ってご自宅の防災ラジオに届きます。海外からの強い電波等の影響で、終了信号を受信できない場合に、電源が切れずに、南島原市からのお知らせが放送された後に、ラジオの通常放送に切り替わって電源が切れない場合があります。

そのようなときは、電源ボタンを押したりやコンセントを抜くのではなく、防災ラジオ本体上の一番右『確認/照明』ボタンを押して下さい。



防災行政無線の放送は、2回繰り返し行いますので、ご理解をお願いいたします。なお、放送を聞き逃された場合は、下記の番号に電話をされれば確認できます。

【防災行政無線の自動案内サービス】 0957-82-6255・0957-82-6256

●防災ラジオが起動しない・雑音が入って聞き取れない場合は、受信対策にうかがいますので、南島原市防災課防災交通班までご連絡ください。

【連絡先】南島原市防災課防災交通班 TEL：73-6622/FAX82-3086