



ステージ

パイプ椅子
188席

可動椅子
(観覧席)
312席

3 4 5 6 7 8	あ	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	あ	21 22 23 24 25 26
2	い	9	い	27
2	う	9	う	27
1	え	9	え	28
1	お	9	お	28
1	か	9	か	28
1 2 3 4 5 6 7 8	き	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	き	21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7	A	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	A	20 21 22 23 24 25 26
1	B	8	B	20
1	C	8	C	20
1	D	8	D	20
1	E	8	E	20
1	F	8	F	20
1	G	8	G	20
1	H	8	H	20
1	I	8	I	20
1	J	8	J	20
1	K	8	K	20
1 2 3 4 5 6 7	L	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	L	20 21 22 23 24 25 26

1185 50 250 3410 (480×7+50) 1000 5810 (480×12+50) 1000 3410 (480×7+50) 250 1185

15230 (鉄骨柱上有動開口)
15130 (木柱開口)